

Swiss Solutions Duraline

Voor een veiligere omgeving

Product omschrijving

Duraline

Swiss Solutions Duraline is een revolutionair nieuw product voor het markeren van gebieden op de werkvloer en erop gericht om zo aan de eisen van bedrijven op gebied van vloer belijning te voldoen. Duraline is een fiber-glas versterkte profiel. Het profiel is gemaakt door de pultrusie methode. Het combineert een kunsthars met glasvezels tot een buitengewoon sterk en slijtvast product en is ontworpen voor een lange levensduur. Nooit meer langzaam vervagende verflijnen op de vloer die er lelijk uitzien en ook misleidend kunnen zijn.



Toepassingen

Fabrieksvloeren. Laadperrons. Parkeergarages. Voetgangersgebieden. Productie ruimtes. Publieke ruimtes.

Producteigenschappen

Permanente oplossing. Duurzaam en slijtvast. Contrasterende kleur. Voor zowel binnen- als buitengebruik. Voorgeboorde bevestigingsgaten. Afgeschuinde zijkant. Vlakke bovenzijde. Veilig voor voetgangers. Schokbestendig. Metaalvrij. Snel en eenvoudig te installeren.



rmn

Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Distributie:

Repair Management Nederland B.V.

Swiss Solutions Duraline

Voor een veiligere omgeving

Technische data

Omschrijving:	Heavy Duty Line Marking Strips in contrasterende kleur	Ontworpen levensduur:	10+ jaar (onder voorbehoud hoeveelheid verkeer)
Kleuren:	Geel en Wit	Algemeen gebruik:	Standaard loopverkeer en wat normaal verkeer
Dikte:	3mm et afgeschuinde zijden	Ontwerp:	Fiberglas profiel met 12 voor- geboorde gaten
Chemisch resistent:	Gemaakt van ortho resin als standaard. Verschillende che- misch bestendig	Gewicht:	0.25 kg per meter
Afmetingen:	50mm x 3000mm	Extra info:	Gemaakt via pultrusie methode
Toleranties:	+/- 3-4mm		
Omgevingstemperatuur:	-20 tot 80°C		
Belasting:	Geen draagkracht, vereist vol- doende dragende ondergrond		

Reiniging en onderhoud

De Duraline Heavy Duty Line Marking is nagenoeg onderhoudsvrij. Het gebruik van een harde borstel is meestal voldoende bij het schoonmaken van de Duraline om zodoende het alledaags vuil te verwijderen. Voor hardnekkig vuil wordt is een milde reiniger aan te bevelen als ontvetter. Het is altijd aan te raden om reinigingsmiddelen op een stukje te testen alvorens met de totale reinigingsprocedure te starten. Gebruik reinigingsmiddel in combinatie met warm water en borstel de vervuilde oppervlakken goed schoon en spoel goed na. Verwijder eventueel overtollig water met een natzuiger of absorptiemateriaal. Waar de omstandigheden het toelaten kunnen de strips met een hogedrukreiniger worden gereinigd maar altijd op een lage druk om zo geen schade aan te richten. Wees voorzichtig als de stroken zijn verlijmd of de randen zijn afgedicht met een kit. Herhaaldelijk hogedrukreinigen kan de lijm/kit schade toebrengen. De veiligheid van de bevestigingen moet regelmatig worden gecontroleerd.

Verwerking en opslag

Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Opslag van de Duraline moet vlak zijn en de strips dienen met de bovenkant naar beneden te worden opgeslagen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is aanbevolen om tijdens de installatie van de producten de juiste persoonlijke beschermings producten te dragen. Aanvullende maatregelen kunnen afhankelijk zijn van de installatie omgeving en de eisen van de opdrachtgever. Draag tijdens het verlijmen oogbescherming, beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen cq. laarzen. Draag tijdens het zagen en mechanisch monteren gehoorbescherming, oogbescherming, fijnstofmaskers, beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen cq. laarzen,

Zagen

Duraline stroken kunnen eenvoudig op lengte worden afgekort, gebruik makende van een haakse slijper met een dunne diamantsnijschijf. Het snijden kan het beste buiten plaatsvinden of er moet geschikte stofafzuiging aanwezig zijn. Draag altijd te geschikt beschermingsmiddelen zoals hiervoor omschreven. Eveneens kan een decoupeerzaagmachine met een laminaatzaagblad worden gebruikt wat zeker handig is met kleine uitsparingen.

Preparation

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de Line Marking Strips moeten worden gemonteerd schoon en droog zijn en vrij van los en brokkelig materiaal. Alle beschadigde oppervlakken moeten worden gerepareerd om zo een vlakke ondergrond te krijgen. Maak altijd wanneer nodig de Duraline droog en zorg dat ze vrij op de grond passen. Nooit klemmend aanbrengen. Markeer zodra de stroken op de juiste plaats liggen de boorgaten met een marker op de ondergrond. Verwijder de strips en boor gaten in de ondergrond. Bevestig pluggen in de boorgaten.

Mechanische bevestiging

Plaats de Duraline strips terug en bevestig ze stevig met roestvaststalen schroeven. Zorg altijd dat de schroef iets langer is dan de plug + dikte van de Duraline strip om zo de juiste spreiding van de plug te waarborgen.

